


C81

Quick Start Guide | Schnellanleitung | Guide de démarrage rapide | Guida Rapida all'uso | Guía de inicio rápido




Avantree

Model No:BTDG-C81-BLK

Box Content

Was ist in der Box | Contenu de la boîte | Contenido confezione | Contenido de la caja



Compatibility

Kompatibilität | Compatibilità | Compatibilità | Compatibilidad




Use with PS5

STEP 1: Pair C81: Insert C81 into the PS5's Type C port. The LED on C81 will flash blue and white. If NOT, press and hold the button on C81 for 2 seconds until it does.

STEP 2: Put your headphones into pairing mode: Consult your headphone's manual. Disable Bluetooth on any previously connected devices (phone, tablet, computer, smartwatch) to avoid accidental connections.

STEP 3: Wait for 10-20 seconds. When connected, the LED on C81 will turn solid blue, and your headphones may show "connected."

STEP 4: Configure PS5 settings: Access "Settings," navigate to "Sound," and set the input device as "Controller" and the output device as "C81."




STEP 5: Ready to play.

NOTE 1: Bluetooth connection is between C81 and headphones, not directly with the PS5. Avoid the "Bluetooth accessories" section in PS5 settings, meant for controllers.
NOTE 2: Ensure headphones are Bluetooth-enabled and not 2.4GHz-based (e.g., Sony PULSE 3D), which is incompatible.
NOTE 3: For PS4 users, please insert the included 3.5mm mic into the controller.

Use with PC

STEP 1: Repeat steps 1 to 3 from the PS5 setup guide.
STEP 2: Set C81 as the default input/output device in your computer's audio settings and VoIP software (Microsoft Teams etc.).



FAQ

1. How to fix audio-video desync?
Our dongle supports aptX low latency codec for as low as 40ms latency. Ensure your headphones support this codec for optimal experience.

2. How to reset the dongle?
Press and hold the button for 2 seconds until the light flashes blue and white rapidly, then quickly double-click the button to reset.

3. How to fix poor sound quality?
If the light on the C81 is solid white, double-click the button to make it solid blue.

EN


Verwendung mit PS5

SCHRITT 1: Koppeln Sie C81: Stecken Sie C81 in den Typ-C-Anschluss der PS5. Die LED am C81 blinkt blau und weiß. Falls nicht, drücken und halten Sie den Knopf am C81 für 2 Sekunden, bis dies geschieht.

SCHRITT 2: Schalten Sie Ihre Kopfhörer in den Pairing-Modus: Lesen Sie die Anleitung Ihrer Kopfhörer. Deaktivieren Sie Bluetooth auf allen zuvor verbundenen Geräten (Telefon, Tablet, Computer, Smartwatch), um versehentliche Verbindungen zu vermeiden.

SCHRITT 3: Warten Sie 10-20 Sekunden. Wenn die Verbindung hergestellt ist, leuchtet die LED am C81 durchgehend blau, und Ihre Kopfhörer können "verbunden" anzeigen.

SCHRITT 4: Konfigurieren Sie die PS5-Einstellungen: Gehen Sie zu "Einstellungen", navigieren Sie zu "Ton" und stellen Sie das Eingabegerät auf "Controller" und das Ausgabegerät auf "C81" ein.




SCHRITT 5: Bereit zum Spielen.

HINWEISE 1: Die Bluetooth-Verbindung erfolgt zwischen C81 und den Kopfhörern, nicht direkt mit der PS5. Vermeiden Sie den Abschnitt "Bluetooth-Zubehör" in den PS5-Einstellungen, der für Controller vorgesehen ist.
HINWEISE 2: Stellen Sie sicher, dass die Kopfhörer Bluetooth-fähig sind und nicht auf 2,4 GHz basieren (z. B. Sony PULSE 3D), da diese nicht kompatibel sind.
HINWEISE 3: Für PS4-Benutzer stecken Sie bitte das mitgelieferte 3,5-mm-Mikrofon in den Controller.

Verwendung mit PC

SCHRITT 1: Repeat the steps 1 to 3 from the PS5 setup guide.
SCHRITT 2: Stellen Sie C81 als Standard-Ein-/Ausgabegerät in den Audioeinstellungen Ihres Computers und in der VoIP-Software (Microsoft Teams usw.) ein.



FAQ

1. Wie behebt man die Audio-Video-Asynchronität?
Unser Dongle unterstützt den aptX Low Latency Codec mit einer Latenz von nur 40 ms. Stellen Sie sicher, dass Ihre Kopfhörer diesen Codec unterstützen, um das bestmögliche Erlebnis zu erzielen.

2. Wie setzt man den Dongle zurück?
Halten Sie die Taste 2 Sekunden lang gedrückt, bis die LED abwechselnd blau und weiß schnell blinkt. Klicken Sie dann schnell zweimal auf die Taste, um den Reset durchzuführen.

3. Wie behebe ich eine schlechte Klangqualität?
Wenn die LED am C81 durchgehend weiß leuchtet, klicken Sie doppelt auf die Taste, um sie durchgehend blau leuchten zu lassen.

DE


Utilisation avec PS5

ÉTAPE 1: Coupler le C81 : Insérez le C81 dans le port USB de Type C de la PS5. La LED du C81 clignotera en bleu et blanc. Si ce n'est pas le cas, appuyez et maintenez le bouton du C81 pendant 2 secondes jusqu'à ce qu'elle clignote en bleu et blanc.

ÉTAPE 2: Mettez vos écouteurs en mode d'appairage : Consultez le manuel de vos écouteurs. Désactivez le Bluetooth sur tous les appareils précédemment connectés (téléphone, tablette, ordinateur, montre connectée) pour éviter les connexions accidentelles.

ÉTAPE 3: Attendez 10 à 20 secondes. Lorsque la connexion est établie, la LED du C81 s'allume en bleu fixe et vos écouteurs peuvent indiquer "connecté".

ÉTAPE 4: Configuration des paramètres PS5 : Accédez à "Paramètres", rendez-vous dans "Son" et configurez le périphérique d'entrée sur "Manette" et le périphérique de sortie sur "C81".




ÉTAPE 5: Prêt à jouer.

REMARQUE 1: La connexion Bluetooth se fait entre le C81 et les écouteurs, et non directement avec la PS5. Évitez la section "Accessoires Bluetooth" dans les paramètres de la PS5, qui est destinée aux manettes.
REMARQUE 2: Assurez-vous que les écouteurs sont compatibles Bluetooth et non basés sur une fréquence de 2,4 GHz (par exemple, Sony PULSE 3D), car cela n'est pas compatible.
REMARQUE 3: Pour les utilisateurs de PS4, veuillez insérer le micro 3,5 mm fourni dans la manette.

Utilisation avec un PC

ÉTAPE 1: Répétez les étapes 1 à 3 du guide de configuration de la PS5.
ÉTAPE 2: Définissez C81 comme périphérique d'entrée/sortie par défaut dans les paramètres audio de votre ordinateur et dans les logiciels VoIP (Microsoft Teams, etc.).



FAQ

1. Comment résoudre le problème de désynchronisation audio-vidéo ?
Notre dongle prend en charge le codec aptX Low Latency, offrant une latence aussi faible que 40 ms. Assurez-vous que vos écouteurs prennent également en charge ce codec pour une expérience optimale.

2. Comment réinitialiser le dongle ?
Maintenez le bouton enfoncé pendant 2 secondes jusqu'à ce que la lumière clignote rapidement en bleu et blanc, puis double-cliquez rapidement sur le bouton pour effectuer la réinitialisation.

3. Comment améliorer la qualité sonore médiocre ?
Si la lumière sur le C81 est en blanc fixe, double-cliquez sur le bouton pour la faire passer en bleu fixe.

FR


Utilizzo con PS5

PASSO 1: Accoppiare il C81: Inserire il C81 nella porta Type C della PS5. Il LED sul C81 lampeggerà in blu e bianco. Se non lo fa, premere e tenere premuto il pulsante sul C81 per 2 secondi finché non inizierà a lampeggiare in blu e bianco.

PASSO 2: Metti le cuffie in modalità di associazione: Consulta il manuale delle tue cuffie. Disabilita il Bluetooth su tutti i dispositivi precedentemente collegati (telefono, tablet, computer, smartwatch) per evitare connessioni accidentali.

PASSO 3: Attendere 10-20 secondi. Quando la connessione è stabilita, il LED sul C81 diventerà blu fisso e le cuffie potrebbero mostrare "connesso".

PASSO 4: Configurazione delle impostazioni PS5: Accedi a "Impostazioni", vai su "Audio" e imposta il dispositivo di input su "Controller" e il dispositivo di output su "C81".




PASSO 5: Pronto per giocare.

NOTA 1: La connessione Bluetooth avviene tra C81 e le cuffie, non direttamente con la PS5. Evitare la sezione "Accessori Bluetooth" nelle impostazioni della PS5, destinata ai controller.
NOTA 2: Assicurarsi che le cuffie siano abilitate al Bluetooth e non basate su una frequenza di 2,4 GHz (ad esempio, Sony PULSE 3D), che non è compatibile.
NOTA 3: Per gli utenti PS4, inserire il microfono da 3,5 mm incluso nel controller.

Utilizzo con PC

PASSO 1: Ripetere i passaggi da 1 a 3 delle istruzioni di configurazione della PS5.
PASSO 2: Imposta C81 come dispositivo di input/output predefinito nelle impostazioni audio del tuo computer e nel software VoIP (Microsoft Teams, ecc.).



FAQ

1. Come risolvere il problema di disincronizzazione audio-video?
Il nostro dongle supporta il codec aptX Low Latency con una latenza di soli 40 ms. Assicurarsi che le tue cuffie supportino questo codec per un'esperienza ottimale.

2. Come resettare il dongle?
Premi e tieni premuto il pulsante per 2 secondi fino a quando la luce lampeggia rapidamente in blu e bianco, quindi fai un doppio clic rapido sul pulsante per effettuare il reset.

3. Come risolvere una qualità audio scadente?
Se la luce sul C81 è bianca fissa, fai un doppio clic sul pulsante per farla diventare blu fissa.

IT


Uso con PS5

PASO 1: Emparejar el C81: Inserte el C81 en el puerto Type C de la PS5. El LED del C81 parpadeará en azul y blanco. Si no lo hace, mantenga presionado el botón del C81 durante 2 segundos hasta que lo haga.

PASO 2: Pon tus auriculares en modo de emparejamiento: Consulta el manual de tus auriculares. Desactiva el Bluetooth en todos los dispositivos previamente conectados (teléfono, tablet, computadora, reloj inteligente) para evitar conexiones accidentales.

PASO 3: Espere de 10 a 20 segundos. Cuando esté conectado, el LED del C81 se iluminará en azul sólido y sus auriculares pueden mostrar "conectado".

PASO 4: Configurar los ajustes de la PS5: Accede a "Configuración", navega hasta "Sonido" y configura el dispositivo de entrada como "Controlador" y el dispositivo de salida como "C81".



PASO 5: Listo para jugar.

NOTA 1: La conexión Bluetooth es entre el C81 y los auriculares, no directamente con la PS5. Evita la sección "Accesorios Bluetooth" en la configuración de la PS5, que está destinada a los controladores.
NOTA 2: Asegúrate de que los auriculares tengan Bluetooth habilitado y no estén basados en 2,4 GHz (por ejemplo, Sony PULSE 3D), ya que no son compatibles.
NOTA 3: Para los usuarios de PS4, inserte el micro de 3,5 mm incluido en el controlador.

ES

Contact Us

Contactieren Sie uns | Contactez-nous | Contattaci | Contáctenos

Support Tickets avantree.com/submit-a-ticket

Support Email support@avantree.com

Support Numbers

US	+1 800 232 2078	9am-6pm PST	Mon-Fri
CA	+1 800 232 2078	9am-6pm PST	Mon-Fri
UK	+44 208 068 2023	9am-6pm GMT	Mon-Sat
DE	+49 322 21 097 297	11am-9pm CET	Mon-Sat
FR	+33 17 634 0312	11am-9pm CET	Mon-Sat
IT	+39 069 4803 330	9am-6pm CET	Mon-Sat
ES	+34 93 1786 261	9am-6pm CET	Mon-Sat
AU	+61 2 8310 9897	11am-7pm AEST	Mon-Fri

FAQ avantree.com/support/c81

Product Registration See QR code on the product.

Manufacturer:
Avantronics Limited
Luohu District, Shenzhen 518000 China
+86 755 8228 5022 support@avantree.com

US Importer:
Avantree Corporation
San Jose, California 95119 USA
+1 800 232 2078 support@avantree.com

UK Importer:
Avantree Limited
Watford, WD18 0HQ UK
+44 20 8068 2023 support@avantree.com



Serviceur in Europe:
Gizmex GmbH,
Stremstr. 67, 40479 Düsseldorf, Germany
+49 322 2109 7297 support@avantree.com



Model No:BTDG-C81-BLK
Dispose of the packaging and this product in accordance with the latest provisions.
Z-PKQG-C81-V6